

Руководство пользователя

Артикул МТ4111



ВЫРУЧИТ ДОМА И В ДОРОГЕ

ТУРБОСУШИЛКА

Электрическая сушилка для вещей



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Основной блок.
2. Насадки для одежды - 2шт.
3. Насадки для обуви- 2шт.
4. Прищепки для подвешивания белья- 2шт.
5. Мешочек для хранения и/или транспортировки.

Для начала работы с устройством необходимо включить штепсель в розетку. Вокруг кнопки на основном блоке будет мигать голубая подсветка, что сигнализирует о готовности устройства к работе. Установите насадки на основной блок.

БЕСПЛАТНАЯ РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Мы уверены в товаре, который продаем: в его полезности и высоком качестве. Поэтому Даджет предоставляет гарантию с существенно большим объемом, чем предусмотрено по закону. Если товар Вам не понравился, Вы можете обменять или вернуть его в течение года. А если он вдруг сломался по нашей вине, вернуть или обменять его будет намного проще, чем это обычно бывает в других компаниях. Более того, мы извинимся перед Вами, дав дополнительный бонус на следующую покупку. Ну а если товар вдруг испортите Вы, мы подсластим Вашу потерю, предоставив бонус на покупку такого же товара.

Внимание! Расширенная гарантия действительна только если Вы активируете её в течение 30-ти дней после покупки на странице: dadjet.ru/garant

ПРЕИМУЩЕСТВА ГАРАНТИИ ДАДЖЕТ


Расширенная гарантия Даджет	По закону «О защите прав потребителей»
ДАДЖЕТ НЕ ПОНРАВИЛСЯ	
Возврат товара с полной компенсацией цены в течение 12 месяцев.	<i>Возврат не предусмотрен</i>
Возврат принимается при сохранении товарного вида, комплектации и упаковки.	Возврат не предусмотрен ст. 25 Закона «О защите прав потребителей»
ДАДЖЕТ НЕ РАБОТАЕТ ПО ВИНЕ ПРОДАВЦА	
Обмен или возврат денег покупателю с бонусом в 10% на следующую покупку.	Обмен или возврат денег — на выбор покупателя.
Экспертиза не требуется.	Может потребоваться экспертиза для установления факта брака.
Возврат непосредственно Даджету. Доставка — за наш счет.	Обмен или возврат денег — на выбор покупателя.
ДАДЖЕТ НЕ РАБОТАЕТ ПО ВИНЕ ПОКУПАТЕЛЯ	
Скидка 10% при покупке такого же даджета взамен сломанного.	Возврат не предусмотрен.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ПОТОМ! АКТИВИРУЙТЕ ГАРАНТИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Для участников программы лояльности при покупке в фирменном магазине, а также для покупателей в нашем интернет-магазине, гарантия активируется автоматически. Гарантийный сертификат придет на Ваш e-мэйл.

ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ СУШИТЬ ОДЕЖДУ ИЛИ БЕЛЬЁ


Наденьте насадки для одежды до щелчка.



Чтобы снять насадку потяните её, одновременно нажимая на рычажок.



Подвесьте Турбосушилку и повесьте на неё вещь, которую необходимо высушить. Вы можете использовать прищепки, чтобы, например, повесить брюки или нижнее бельё.



Нажмите кнопку один раз, и Турбосушилка начнёт подавать горячий воздух.

При работе в данном режиме горит красная подсветка вокруг кнопки. В таком режиме устройство работает не более 3-х часов подряд, после чего автоматически переключается в режим обдува холодным воздухом, при этом световая индикация переключается на голубую.



Нажмите кнопку второй раз, и Турбосушилка начнёт подавать холодный воздух. При работе в данном режиме горит голубая подсветка вокруг кнопки.

Нажмите на кнопку ещё раз, и Турбосушилка прекратит обдув и перейдёт в режим ожидания с мигающей голубым светом индикацией.

ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ СУШИТЬ ОБУВЬ

Наденьте насадки для обуви до упора. Закройте центральное отверстие специальной резиновой пробкой.



Чтобы снять насадку, потяните её.



Установите Турбосушилку в обувь, просунув в неё насадки.



- ⚠ Не закрывайте отверстия для поступления воздуха на основном блоке.
- ⚠ Выключайте устройство из розетки после использования.
- ⚠ Избегать прямого контакта устройства с водой. Вещи перед началом сушки необходимо предварительно отжать.
- ⚠ Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность: 150 Вт
Параметры сети: 220В, 50 Гц
Вешалка рассчитана на максимальную нагрузку: 5 кг
Размер устройства: 42 7 20 см
Вес нетто: 535 гр

Артикул МТ4111
Гарантийный срок: 12 месяцев.