

# Sound Around

Беспроводные  
стереонаушники

С технологией костной проводимости.

Позволят слушать музыку,  
оставаясь в контакте с окру-  
жающими

Позволят принимать звонки  
в режиме hands-free



## ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Светодиодный индикатор.
2. Кнопка вкл / выкл.
3. Micro USB разъём.
4. Регулятор громкости.
5. Кнопка МФК (многофункциональная).

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Наушники 1шт.
2. Чехол для хранения 1шт.
3. Micro USB-кабель для зарядки 1шт.
4. Ремешок для дополнительной фиксации 1шт.
5. Светоотражающие наклейки 2шт.
6. Инструкция 1шт.

Мы благодарим Вас за выбор компании «Даджет» и за приобретение устройства Sound Around. Это беспроводные наушники, функционирующие на основе явления костной проводимости

## СОПРЯЖЕНИЕ С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Выключите наушники. Нажмите и удерживайте кнопку питания около 5 секунд, пока не увидите чередующиеся красные и синие вспышки светодиодов и голосовое оповещение «pairing» – «соединение». Найдите меню Bluetooth на мобильном устройстве и выберите пункт «Bluez 2 by AfterShokz». Если потребуется, введите пароль «0000».

Если нажать кнопку питания, удерживать её в течение 2 секунд, а затем отпустить, наушники включатся и автоматически подключатся к ранее сопряженному устройству в течение 10 секунд.

Если вы выйдете за пределы диапазона действия беспроводной связи (10 метров), гарнитура отключится от сопряженного устройства. После возвращения в зону действия Bluetooth, наушники автоматически восстановят подключение. Но, если наушники были отключены в течение длительного времени (более 3 минут), потребуется нажать кнопку МФК на гарнитуре, чтобы снова восстановить подключение с сопрягаемым устройством.

## ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

Разместите оголовье на затылке, динамики разместите перед вашими ушами на висках.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

**Предусмотрен ремешок для дополнительной фиксации. Ремешок можно подогнать по размеру головы, если наушники недостаточно плотно к ней прилегают, или снять совсем.**



## ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Подключите гарнитуру к стандартному USB-порту компьютера или к USB-зарядному устройству с помощью зарядного USB-кабеля. Она полностью зарядится в течение 2-х часов. В процессе зарядки светодиодный индикатор будет гореть красным светом, а при завершении зарядки он загорится синим светом.

Перед использованием в первый раз рекомендуется полностью зарядить гарнитуру.

## СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

Цвет	Состояние
Красный (редкие вспышки)	Низкий уровень заряда
Красный (непрерывное свечение)	Зарядка наушников
Синий (непрерывное свечение)	Зарядка завершена
Синий и красный (попеременные вспышки)	Соединение
Синий (равномерные вспышки)	Входящий вызов/исходящий вызов

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Действия	Управление	Голосовые оповещения
Воспроизведение песни / Пауза	Нажмите на кнопку МФК один раз	Одиночный сигнал
Перейти к следующей песне	Нажмите на кнопку МФК дважды	Одиночный сигнал

## ЗВОНКИ

Действия	Управление	Голосовые оповещения
Ответить на вызов	Нажмите на кнопку МФК	Двойной сигнал
Завершить вызов	Нажмите на кнопку МФК	Одиночный сигнал
Отклонить входящий вызов	Удерживайте кнопку МФК в течение 2 секунд	Двойной сигнал
Включение / выключение микрофона	Удерживайте кнопки + и - регулятора громкости, в течение 2 секунд	“Mute on”/“Mute off” – “звук микрофона выключен/включен”
Повторный набор последнего вызова	Нажмите на кнопку МФК Дважды ( не в момент воспроизведения музыки)	“Last number redial” - «Повторный набор последнего номера»
Голосовой набор	Удерживайте кнопку МФК в течение 2 секунд	“Voice dial”- «Голосовой набор»
Регулировка громкости	Нажмите на регулятор громкости	Одиночный сигнал
Ответ на второй входящий вызов и отбой текущего вызова	Нажмите и удерживайте кнопку МФК в течение 2 сек.	Одиночный сигнал
Ответ на второй входящий вызов с удержанием текущего вызова	Нажмите на кнопку МФК один раз; нажмите еще раз, чтобы перейти к предыдущему вызову	Одиночный сигнал

## ФУНКЦИИ

Действия	Управление	Голосовые оповещения
Включение	Удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд	Welcome to Bluez 2 Добро пожаловать к использованию устройства Блюз 2
Выключение	Удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд	Пять нот (нисходящие)
Отключение Bluetooth	-	Одиночный сигнал
Включение Bluetooth	-	“Device connected”- “Включен”
Индикатор заряда батареи	Нажмите на кнопки + или - регулятора громкости	“Battery high/medium/low/ charge me” - «Высокий уровень заряда / средний / низкий / подключите зарядное устройство»
Низкий уровень заряда батареи	-	“Charge me” – «Заряди меня»
Сброс/Перезапуск гарнитуры	Войдите в режим сопряжения, затем нажмите кнопку МФК вместе с кнопками вверх и вниз регулятора громкости, и удерживайте их в течение 3 секунд	Две ноты

Регулятор громкости Bluez 2 действует только во время воспроизведения музыки или во время звонка. Сброс гарнитуры стирает все сохраненные сопряженные устройства.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Убедитесь, что батарея полностью заряжена	Зарядите батарею
Устройство автоматически не восстанавливает подключение	Устройство находится в режиме Standby	Нажмите на кнопку МФК, чтобы восстановить подключение вручную
Невозможно выполнить сопряжение	Устройство не входит в режим сопряжения	Выключите устройство. Нажмите и удерживайте кнопку питания более 5 секунд, пока не увидите чередующиеся вспышки красного/синего света, и не услышите голосовую подсказку «Pairing» (Соединение).

## **ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Храните наушники в сухом и прохладном месте. Рабочая температура должна быть от 0 до 45 °С. Работа при низкой или очень высокой температуре, как и при высокой влажности, сократит срок службы батареи. После хранения в течение длительного времени зарядите наушники перед использованием.

Наушники влагоустойчивы, но они не являются герметично водонепроницаемыми. Пожалуйста, НЕ опускайте наушники в воду и не держите их под проточной водой! Очищайте их мягкой сухой тканью, если это необходимо. Прослушивание музыки при помощи наушников на чрезвычайно высокой громкости может повлиять на ваш слух, и звук воспроизведения будет искажен. Избегайте контакта наушников с острыми предметами.

Не оставляйте наушники в условиях чрезвычайно высокой или низкой температуры. Не ставьте наушники на зарядку сразу после интенсивной тренировки: если в разьеме для зарядки случайно окажется влага или пот, то при подключении к электросети может возникнуть короткое замыкание. Перед подключением к зарядному устройству проверьте, чтобы разъем для зарядки был сухим.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип динамиков: Наушники с технологией костной проводимости.

Частотный диапазон: 20Hz × 20KHz.

Чувствительность динамиков: 100 ± 3dB.

Микрофон: -40dB ± 3dB.

Bluetooth версия: 3.0.

Совместимые профили : A2DP, AVRCP, HSP, HFP.

Диапазон Bluetooth связи: 10м.

Батарея: Перезаряжаемая литий-ионная.

Время воспроизведения 6 часов.

В режиме ожидания: 10 дней.

Время зарядки: 2 часа.

Вес: 41 г.

Цвет: Чёрный.